

# CONTENIDO DEL SERVICIO PONSSE

## B Servicio Basic

## C Servicio Complete

MOTOR	B	C	PIVOTE CENTRAL	B	C
Búsqueda de fugas de aceites y líquidos	•	•	Cojinetes verticales, inspección y fijación	•	•
Cambio del aceite del motor	•	•	Cojinetes horizontales, inspección y fijación (Gazelle, Wisent, Scorpion)	•	•
Cambio del filtro del aceite	•	•	<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Separador de agua, cambio del cartucho del filtro	•	•	Cambio del aceite hidráulico		•
Cambio del filtro de combustible	•	•	Cambio del filtro de retorno de aceite hidráulico		•
Inspección del filtro de aire, sustitución en caso necesario	•	•	Cambio del filtro de presión de alimentación de transmisión		•
Cambio de filtro de DEF de la unidad de bomba (EU Stage IV)		•	Cambio del respiradero del depósito de aceite hidráulico		•
Inspección de limpieza del tanque de DEF (EU Stage IV)		•	Cambio del filtro de circulación de refrigeración		•
Ajuste de válvulas del motor (EU Stage IIIA/IV) (cada dos servicios Complete)		•	Cambio del filtro de presión de alimentación del ventilador hidráulico		•
<b>CAJA REDUCTORA DE BOMBA (Bear, Ergo, ScorpionKing)</b>			Sistema de filtración fina (equipamiento opcional)		•
Inspección del aceite	•		- Cambio del filtro de purga		•
Cambio de aceite		•	- Cambio del filtro de aire de deshumectación		•
Pernos de fijación, inspección y fijación		•	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
<b>ENGRANAJE DISTRIBUIDOR</b>			Inspección de la batería (líquidos). ¡Preste atención a cualquier necesidad adicional de inspección derivada de las condiciones meteorológicas!		•
Inspección del aceite	•		<b>RUEDAS</b>		
Cambio de aceite		•	Inspección de las tuercas de fijación, apriete en caso necesario		•
Pernos de fijación, inspección y fijación		•	Comprobación de la presión de aire		•
Engrase de cruceta del cardán		•	<b>ENGRASE</b>		
<b>EJES DELANTEROS</b>			Engrase de la transmisión mecánica		•
Inspección del aceite del diferencial	•		<b>SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN</b>		
Inspección del aceite de los engranajes planetarios	•		Inspección de filtros, sustitución en caso necesario	•	•
Cambio del aceite del diferencial		•	Control de funcionamiento de dispositivos		•
Cambio del aceite de los engranajes planetarios		•	<b>OTROS</b>		
Chapa inferior de protección, inspección y fijación		•	Limpieza del tamiz de la bomba de lubricación central	•	•
Pernos de fijación, inspección y fijación		•	Tareas adicionales acordadas por separado, tales como:	•	•
<b>BOGIES</b>			- Control de operación, ajuste y presión del motor		
Inspección del aceite del diferencial	•		- Engrase completo de la máquina		
Inspección del aceite de los engranajes planetarios	•				
Inspección del aceite de la carcasa del bogie	•	•			
Chapas inferiores de protección, inspección y fijación	•	•			
Pernos de fijación, inspección y fijación	•	•			
Cambio del aceite del diferencial		•			
Cambio del aceite de los engranajes planetarios		•			
Cambio del aceite de la carcasa del bogie		•			
Engrase del cojinete de pivote		•			